


版本 REV.	设计 DESIGN	日期 DATE	变更内容 CONTENTS	标记 MARK	处数 QTY.
01	尹妮	20201009	新建		
02	万雪梅	20220902	1. 坐便器款式更新 2. 将“坐便器”、“坐盆”、“坐垫”更改为“花洒” 3. 比例尺长度变更 4. 对图例中尺寸的变更		
03	张文涛	20230906	1. 更新目录 2. 更改电源线长度		



机型编号
TYPE
AXENT X1

技术要求

- 印刷字体需清晰、均匀、平整、无重影；
- 尺寸为 142.5×210mm，公差 ±1mm；
- 装订方式：骑马钉；
- 黑白印刷；
- 所有材料满足欧盟包材指令和 RoHS 要求。

设计 DESIGN	张文涛	20230906	材料 MATERIAL	100g 国产双胶纸			名称 TITLE	操作说明书
审核 CHECK							编号 PART NO.	224000043401
工艺 PROCESS			图幅 SIZE	A4	比例 SCALE	1: 2		
标准化 STANDARDIZE				◆	○	单位 UNIT	mm	
批准 APPROVE			第 SHEET	1	张	共 OF	1 张	
							AXENT	XIAMEN AXENT CORPORATION LIMITED 厦门优胜卫厨科技有限公司



USER MANUAL

用户手册

Intelligent Toilet
电子坐便器

AXENT X1

感谢您的信任

衷心感谢您购买 AXENT 产品，在您使用产品之前，
您可以从本手册中了解有关产品使用方法等重要事项。

请您遵循本手册的记载事项。

请在阅读后妥善保管，以备日后需要时查阅。

因本公司产品不断改进，如有变更，恕不另行通知。

本手册插图仅为示意图，具体请以产品实物为准。

我们期待您能通过本手册掌握产品的使用方法。

为确保该产品能提供最佳的功能及保证您的人身安全，
我们请您：

在首次使用前，认真阅读本手册。

目录

应用程序	1
安全须知	2
产品简介	
概览	5
坐便器	5
使用说明	
坐便器	6
遥控器	11
清洁与维护	
喷管清洁	15
活水置换	16
过滤网清洁	16
漏电保护器维护	17
长期不使用	17
产品表面清洁	17
故障与解答	19
产品技术规格	22
保修卡	23

应用程序



“AXENT 智控”能做什么？

安装“AXENT 智控”后，手机可以像遥控器一样，根据您的需求设定冲洗流量、位置、温度等设置，同时可以自动保存您的个性化设定，为您打造一台如您所需的智能坐便器。

关于“AXENT 智控”

您可以在 Google Play 商店下载安卓版“AXENT 智控”，或者在 App Store 下载 iOS 版“AXENT 智控”。

您也可以扫描二维码，自动选择适合您系统的版本。

如果无法通过以上方法下载，请访问下方官网的下载页面。

www.axentbath.com » 下载



安全须知

使用前请仔细阅读以下安全须知，以便正确使用产品。注意以下警告，其与安全相关！

凡不遵照下述条例所造成的损失，本公司将不承担任何责任。

- 本设备为“**I**”类电器，因此必须与接地系统连接。
- **凡身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童）因其认知能力有限和（或）没有必要知识，在没有监护的情况下不得使用该设备。除非他们得到了对其安全负责的人关于该项产品使用的监护或指导。未经看管的儿童不得单独使用该设备，并确保儿童不能玩耍器具。**
- 作为电气设备，该设备不得在潮湿或湿润的环境中使用。若该设备应用在浴室内，则应当安装排气扇或通风口，以确保浴室中良好的空气流通。

标识说明

符号	说明	符号	说明
~	交流电压或电流		保护接地
—	直流电压或电流		温馨提示
CMIIT ID	符合中华人民共和国无线电管理规定的技术标准，代表其核准代码		危险！高风险，可能导致死亡或重伤
	产品符合中国质量认证中心开展的自愿性认证安全要求		警告！中风险，可能导致重伤
			注意！低风险，可能导致轻伤

！ 危险！

降低触电或火灾的风险

- 用于本产品连接的插座回路必须有漏电保护，且具备电流不超过 30mA 的漏电保护器和有效的接地回路。
- 插座必须可靠接地，请按照国家规定正确安装地线。
- 插座应自带能够保证安全的防水功能或防水附件，并确保插座和插头的位置与淋浴房或浴缸的水平距离至少 600mm。
- 严禁将本产品带电部件放置或浸入水或其他液体中。如不慎发生，请勿触碰产品带电部件并立即断电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

安全须知

!**警告!**

降低烧伤、触电、火灾或人员受伤的风险

- 严禁使用过松插座。
- 严禁湿手拔 / 插电源插头。
- 严禁随意拉扯电源插头或电源线。
- 严禁将香烟、炉子等燃烧物和易燃物丢进坐便器或者置于产品附近。
- 严禁在上盖或者座圈上放置重物或者踩踏。
- 当长时间坐在坐便器上，应将座圈温度关闭。

当下述人群使用坐便器时，旁人应将座圈温度关闭：小孩、老人或者其他不会调节合适的座圈温度的人，伤残人士及其他无自由活动能力的人，已服用了可导致嗜睡的药物的人（安眠药，感冒药等），过量服用酒精饮品的人，极度疲劳的人或者其他可能会陷入无意识状态的人。

!**注意!**

避免因使用不当导致产品故障或损坏

- 严禁使用工业用水、循环水、海水或废水作为水源，请使用符合生活饮用卫生标准的水源。
- 严禁过度弯曲、挤压、缠绕供水软管。
- 严禁使用以下物品用来清洁产品：苯、涂料稀释剂、去污粉、尼龙刷子等，请使用稀释的中性清洁剂清洁产品。
- 严禁旧软管组件重复利用，请使用产品附带的新软管组件。
- 严禁用重力撞击陶瓷。
- 严禁将产品倒置放置。
- 使用广播等无线电设备时请远离产品，可能干扰该设备。
- 请勿向坐便器内投入报纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- 请勿将遥控器与水接触。
- 清洁时请断开电源，需清洁电源插头时请使用干布清洁。
- 请勿将产品直接暴露于日光下，可能造成褪色或者坐便器温度不稳定。
- 卫生间的温度应该在 4°C 以上。
- 使用时请勿倚靠上盖，可能损坏上盖。

安全须知

使用电池注意事项

- 可拆卸的电池与产品接触件应保持清洁，必要时可用湿布擦净，待干燥后按极性标识正确装入。
- 请同时更换一组电池中的所有电池，新旧电池不能混用。
- 请勿混用不同电化学类型或牌号的电池，可能导致使用中的电池处于过放电状态，增加漏液的可能性。
- 请勿通过加热或充电方式使一次性电池再生，可能发生爆炸。
- 请勿将电池短路、加热、投入火中或试图拆开。
- 请勿将电池置于高温表面或暴露在阳光直射等极端环境下，可能导致漏液。
- 废电池不要随意丢弃，请按国家相关规定进行处理。
- 请注意分辨碱性电池和锂电池，并严格选用与出厂配置同种类同规格的电池。
- 若长时间不使用可拆卸电池的遥控器，请将遥控器内电池取出，避免耗电或因电池漏液而损坏遥控器。

有害物质说明

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及本公司的检测结果。本公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品与其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

本产品的“环保使用期限”如下图所示，只有在根据说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

零部件	有毒有害物质或元素					
	镉 (Cd)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
金属螺钉	○	○	○	×	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。




产品简介


概览

[E671-013]

[E672-023]



坐便器






使用说明







坐便器

简单操作

快捷臀部清洗




旋钮基本功能




使用说明

详细操作

功能	按键图标	操作	备注
坐便器			
冲刷		按压冲刷按钮，启动冲水。	自动冲刷： 人体着座超过 5 秒钟，在离座一段时间后，自动启动冲刷，默认为 15 秒钟（设置详见第 14 页）。
臀部清洗		着座后， 按旋钮	启动臀部清洗。 连续清洗 3 分钟后将自动停止。
		着座后， 后旋旋钮	
女性清洗		着座后， 前旋旋钮，启动女性清洗。	
停止		按旋钮，停止进行中的臀部清洗 / 女性清洗 / 烘干，或退出当前设置模式。	如果需要通过旋钮启动烘干时，可前往自动烘干设置开启该功能，旋钮操作方法请参照第 10 页，遥控器操作方法请参照第 14 页。
		自动烘干功能开启，同时清洗时， 按旋钮，停止清洗并启动烘干功能； 再次按旋钮，停止烘干功能。	
清洗强度 调节		清洗时， 前旋旋钮，清洗强度逐渐增强。	-
		清洗时， 后旋旋钮，清洗强度逐渐减弱。	



使用说明

功能	按键图标	操作	备注
坐便器			
喷管位置调节		清洗时， 按住旋钮，前旋，喷管前进。	-
		清洗时， 按住旋钮，后旋，喷管后退。	-
温度调节		清洗或烘干时， 拔出旋钮，前旋，水温或风温逐渐升高。	-
		清洗或烘干时， 拔出旋钮，后旋，水温或风温逐渐降低。	-
一级功能模式		按住旋钮，直至旋钮指示灯慢闪时，松开旋钮，进入一级功能模式。	超过 3 分钟没有操作旋钮，将自动退出一级功能模式。
		按旋钮，旋钮指示灯常亮，坐便器发出“嘀”的一声，退出一级功能模式。	

使用说明


功能	按键图标	操作	备注
坐便器			
静音模式设置		<p>一级功能模式下， 后旋钮，进入或退出静音模式。 -进入 无提示音； -退出 “嘀”的一声。</p>	默认：非静音模式 静音模式：系统将关闭所有提示声音。
座圈加热设置		<p>一级功能模式下， 按住旋钮，前旋，循环切换： -智能节电 “嘀”的一声； -恒温模式 “嘀~” 的一声长鸣； -关闭状态 “嘀~” 的一声长鸣。</p>	默认：恒温模式 智能模式：该模式下，系统将自主学习，使座圈根据用户使用习惯进行智能加热。
着座自洁设置		<p>一级功能模式下， 按住旋钮，后旋，开启或关闭着座自洁功能。 -开启 “嘀”的一声； -关闭 “嘀~” 的一声长鸣。</p>	默认：开启 着座自洁：在您坐着时，坐便器自动对喷管进行清洁。
二级功能模式		<p>一级功能模式下， 按住旋钮，直至旋钮指示灯快闪时，松开旋钮，进入二级功能模式。</p>	超过 3 分钟没有操作旋钮，将自动退出二级功能模式。
		<p>按旋钮，旋钮指示灯常亮，坐便器发出“嘀”的一声，退出二级功能模式。</p>	
夜灯设置		<p>二级功能模式下， 后旋钮，循环切换： -智能模式 “嘀”的一声； -常亮模式 “嘀~” 的一声长鸣； -关闭状态 “嘀~” 的一声长鸣。</p>	默认：智能模式 智能模式：根据环境光线强弱，夜灯将智能亮起或熄灭。

使用说明

功能	按键图标	操作	备注
坐便器			
自动除臭设置		<p>二级功能模式下， 按住旋钮，前旋，开启或关闭自动除臭功能。 -开启 “嘀”的一声； -关闭 “嘀~”的一声长鸣。</p>	<p>默认：自动除臭 自动除臭：在您坐着时，自动启动除臭功能。</p>
自动烘干设置		<p>二级功能模式下， 按住旋钮，后旋，开启或关闭自动烘干功能。 -开启 “嘀”的一声； -关闭 “嘀~”的一声长鸣。</p>	<p>默认：关闭 自动烘干：按旋钮停止清洗时，将停止清洗，而后自动启动烘干功能。</p>
系统复位		<p>二级功能模式下， 拔出旋钮，后旋，系统存储器恢复出厂设置，坐便器会发出“嘀”的一声。</p>	-
休眠待机模式		<p>按住旋钮，直至旋钮指示灯熄灭时，松开旋钮，进入休眠待机模式。 -拍打后盖，退出待机模式。</p>	休眠待机模式：此时处于低功耗模式，所有功能都处于关闭状态。
旋钮配对		<p>切断坐便器电源超过 30 秒钟后， 为其接通电源，待坐便器发出“嘀嘀嘀”三声后，在 20 秒钟内连按旋钮直到配对成功。 -当配对成功时，坐便器会发出“嘀~嘀~”三声长鸣。</p>	<p>默认：已配对。 当您更换旋钮时，才需要重新配对。</p>

使用说明

遥控器



! 收到遥控器有效指令时，坐便器会发出“嘀”的提示音。

收到遥控器无效指令时，坐便器会发出“滴滴”的提示音。

当操作超出档位范围时，坐便器会发出一声“嘀~”的长鸣。

遥控器电量不足时会影响遥控器的使用效果，请及时充电（仅充电款）或更换电池组（非充电款）。

功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
开机 (仅非充电款)	-	安装电池，即可开机。	-
关机 (仅非充电款)	-	拆除电池，即可关机。	-
更换电池 (仅非充电款) 档位指示灯	当遥控器电量低时，【档位指示灯】闪烁，提示电量不足，请更换电池组。	新旧电池不能混用。
开机 (仅充电款)	⚙️ 设置	按住【设置】超过2秒钟，遥控器即可开机。	首次使用时，遥控器处于关闭状态。
关机 (仅充电款)	⚙️ 设置 👤 用户	先按住【设置】，再长按【用户】超过2秒钟，遥控器即可关机。	-
充电 (仅充电款)	AXENT Logo 指示灯 ----- 档位指示灯	【Logo 指示灯】闪烁，提示遥控器电量不足。请使用标配充电线及适配器进行充电。 充电时，【档位指示灯】逐个点亮直到充满后5个指示灯常亮。	不可在潮湿的环境下充电。 遥控器内置可充电锂电池，不可自行拆除更换。如有问题请联系当地经销商或致电售后服务热线。

本章遥控器使用说明涵盖本系列产品的所有功能，请对照所购买型号匹配遥控器含有的图标查找对应的功能。

使用说明

功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
配对	 停止	<p>切断坐便器电源超过 30 秒钟后， 为其接通电源，待坐便器发出“滴滴滴” 三声进入配对模式。在 20 秒钟内连接【停 止】，直到坐便器发出“嘀~嘀~嘀~” 三声长鸣，配对成功。</p> <p>持续 20 秒钟未收到配对指令，坐便器将发 出“嘀~嘀~”两声长鸣，退出配对模式。</p>	更换遥控器时，需要重新配对。 配对前请确保遥控器电量充足。
冲刷	 冲刷	按遥控器上的【冲刷】，启动冲水。	-
	离座自动冲刷	人体着座超过 5 秒钟并离开座圈一段时间 后（默认：15 秒钟），将自动启动冲水。	离座自动冲刷设置详见第 14 页。
翻盖	 单开	<p>离座后， 按【单开】，翻开上盖或合上座圈。 -当自动翻盖设置为单开模式，在您接近时 将自动翻开上盖或合上座圈。</p>	自动翻盖功能仅在上盖闭合状态下有 效。
	 全开	<p>离座后， 按【全开】，依次翻开上盖和座圈。 -当自动翻盖设置为全开模式，在您接近时 将自动依次翻开上盖和座圈。</p>	两次自动翻盖需间隔超过 10 秒钟。 自动翻盖设置详见第 13 页。
	 全关	<p>离座后， 按【全关】，依次合上座圈和上盖。 -当自动合盖设置为开启，在您离座 2 分钟 后自动合上座圈和上盖。</p>	自动合盖设置详见第 14 页。
臀部清洗	 臀部清洗	着座后， 按【臀部清洗】，启动臀部清洗。	连续清洗约 3 分钟后自动停止。
女性清洗	 女性清洗	着座后， 按【女性清洗】，启动女性清洗。	
烘干	 烘干	着座后， 按【烘干】，启动烘干。	连续烘干约 3 分钟后自动停止。
按摩	 按摩	<p>清洗时， 按【按摩】，进入按摩模式。</p> <p>重复按，依次循环切换： -移动按摩 -强弱按摩 -混合按摩 -退出按摩模式</p>	-
停止	 停止	按【停止】，停止进行中的臀部清洗 / 女 性清洗 / 烘干，或退出当前设置模式。	-

使用说明

功能	按键图标	操作	备注
遥控器			
清洗强度 调节		水量调节 按【水量调节】，进入清洗强度调节模式： -按【档位减】，清洗强度减弱； -按【档位加】，清洗强度增强。	
喷管位置 调节		喷管位置 按【喷管位置】，进入喷管位置调节模式： -按【档位减】，喷管位置后退； -按【档位加】，喷管位置前进。	【档位指示灯】将显示当前所处档位。
座温调节		温度切换 重复按【温度切换】，直到①亮起。	
水温调节		温度切换 非烘干状态下，重复按【温度切换】，直到②亮起。	进入座温 / 水温 / 风温调节模式， -按【档位减】，温度降低； -按【档位加】，温度升高。 【档位指示灯】将显示当前所处档位。 当5个指示灯全部熄灭时，将关闭对应加热功能。
风温调节		温度切换 非清洗状态下，重复按【温度切换】，直到③亮起。	
夜灯设置		按【夜灯】，进入夜灯设置， 再次按【夜灯】，循环切换： -智能模式 指示灯闪烁3次，而后常亮； -常亮模式 指示灯常亮； -关闭状态 指示灯亮1秒而后熄灭。	默认：智能模式 【夜灯】指示灯将显示当前设置。 智能模式：根据环境光线强弱，夜灯将智能亮起或熄灭。
静音设置		按【静音】，进入静音设置， 再次按【静音】，循环切换： -进入 指示灯常亮； -退出 指示灯亮1秒而后熄灭。	默认：非静音模式 【静音】指示灯将显示当前设置。 静音模式：系统将关闭所有提示声音。
智能节电 设置		按【智能节电】，进入智能节电设置， 再次按【智能节电】，循环切换： -开启 指示灯常亮； -关闭 指示灯亮1秒而后熄灭。	默认：关闭 【智能节电】指示灯将显示当前设置。 智能节电：该模式下，系统将自主学习，使座圈根据用户使用习惯进行智能加热。
自动翻盖 设置		按住【设置】，再按【单开】，进入自动翻盖设置， 重复上述操作，循环切换： -关闭状态 一个指示灯亮； -单开模式 三个指示灯亮； -全开模式 五个指示灯亮。	默认：单开模式 【档位指示灯】将显示当前设置。 单开模式：翻开上盖，合上座圈； 全开模式：依次翻开上盖和座圈。

使用说明

功能	按键图标		操作	备注
遥控器				
自动合盖设置			按住【设置】，再按【全关】，进入自动合盖设置， 重复上述操作，循环切换： -关闭 一个指示灯亮； -开启 五个指示灯亮。	默认：开启 【档位指示灯】将显示当前设置。
感应距离设置			按住【设置】，再长按【全开】键约2秒钟后，同时松开，此时⑩、⑥和⑨亮起，进入感应距离设置： -按【档位减】，感应距离缩小； -按【档位加】，感应距离增大。	-
自动除臭设置			按住【设置】，再按【静音】，进入自动除臭设置， 重复上述操作，循环切换： -开启 指示灯常亮； -关闭 指示灯亮起1秒钟后熄灭。	默认：开启 【静音】指示灯将显示当前位置。 自动除臭：在您着座时，将自动启动除臭功能。
自动冲刷设置			按住【设置】，再按【冲刷】，进入自动冲刷设置， 重复上述操作，循环切换： -关闭状态 所有指示灯熄灭； -约5秒钟 一个指示灯亮； -约10秒钟 二个指示灯亮； -约15秒钟 三个指示灯亮； -约20秒钟 四个指示灯亮； -约25秒钟 五个指示灯亮。	默认：15秒 【档位指示灯】将显示当前设置。
着座自洁设置			按住【设置】，再按【智能节电】，进入着座自洁设置， 重复上述操作，循环切换： -开启 指示灯常亮； -关闭 指示灯亮起1秒钟后熄灭。	默认：开启 【智能节电】指示灯将显示当前设置。 着座自洁：在您着座时，自动对喷管进行一次清洁。
自动烘干设置			按住【设置】，再长按【智能节电】约2秒钟， 开启或关闭自动烘干功能； -开启 指示灯闪烁3次，而后常亮； -关闭 指示灯闪烁3次，而后熄灭。	默认：关闭 自动烘干：按旋钮停止清洗时，将停止清洗，而后自动启动烘干功能。
个人喜好模式			重复按【用户】，可依次切换不同用户的个人喜好模式。	 【档位指示灯】将显示当前所选个人喜好设置。
			按【用户1】或【用户2】选择对应用户的个人喜好模式。	被选中的个人喜好设置参数将被自动调用，此时进行的功能操作将以对应参数执行。 在个人喜好模式下，用户对流量、温度和位置的调整将被自动保存，以供此后调用。
系统复位			关机，按住【智能节电】并开机，遥控器和坐便器恢复出厂设置。	开机和关机设置详见第11页。

清洁与维护

喷管清洁

人体离座，

旋钮操作

二级功能模式下（具体操作详见第 9 页），



前旋旋钮，喷管伸出。



使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，擦拭喷管和喷嘴。



再次前旋旋钮，喷管缩回。

遥控器操作



按【喷管清洁】，喷管伸出。



使用柔软的布料、海绵或者小刷子蘸取中性清洁剂，擦拭喷管和喷嘴。



清洁完毕后，按【停止】，喷管缩回。

! 三分钟内无操作，喷管将自动缩回。

清洁与维护


活水置换

旋钮操作

一级功能模式下（具体操作详见第 8 页），



前旋旋钮，坐便器发出“嘀”的一声，启动活水置换。
- 完成后将自动停止。



再次前旋旋钮，停止活水置换。

遥控器操作



按【活水置换】，启动活水置换。
- 完成后将自动停止。




按【停止】停止活水置换。



当长时间未使用本产品时，请先通过该功能置换坐便器内部存水。

活水置换时，挡板下有水排出，属于正常现象。

过滤网清洁



过滤网需要偶尔清洁。当设备不能正常注水、水压比平时小或不能正常工作时，请优先考虑清洁过滤网。


! 请务必使用过滤网，否则可能导致无法保修。

清洁过程中请确保进水开关处于关闭状态。

清洁后请将过滤网逆序装回。

清洁与维护

漏电保护器维护



检查方法：

- 按下漏电保护器复位键，指示灯亮起，电源接通。
- 按下漏电保护器的“Test”键，指示灯熄灭，电源断开。

! 请定期检查漏电保护器，至少每月一次。

当操作后，相应的指示信息错误时，请停止使用产品，联系当地供应商或致电服务热线更换漏电保护器。

请确保产品运作时漏电保护器指示灯常亮。

如果固有线路中已经安装漏电保护器，请遵照上述方式检查。

长期不使用

长时间不使用本产品时，请按以下步骤操作：

- 拔出电源插头或按漏电保护器“Test”键。
- 关闭进水开关，停止进水。

冬季产品维护

请确保环境温度或进水温度不低于4℃。冻结或结冰的水都可能导致产品损坏、漏水。

当环境温度或进水温度低于4℃时，请停止使用产品，并按以下步骤操作：

- 拔出电源插头或按漏电保护器“Test”键。
- 关闭进水开关，停止进水。
- 卸下从进水开关至坐便器端的进水软管，排空进水软管中的水。
- 按冲刷按钮。

! 未排水可能导致产品损坏、漏水。


当产品从寒冷的地方移动到温暖的地方时，会形成冷凝现象。请静置几个小时后再接水通电使用。

产品表面清洁

! 清洁前，请先断开电源！

请用光滑的海绵或柔软的布料蘸取适量的常温水或中性清洁剂拧干后擦拭产品表面。陶瓷坐便器中的清洁剂应完全冲洗干净后，才能重新盖上上盖和座圈，否则清洁剂的蒸发可能会腐蚀表面。

当您需要清洗后盖的缝隙时，可拆除上盖和座圈，进行清洁。方法如下页：




! 为避免脏污导致导电接触不良从而影响功能，请定期清洁部件连接及转轴部分。清洁时，请拆除上盖和座圈，并用拧干后的湿抹布擦拭。


部件连接件及转轴部分禁止接触清洁剂。

清洁与维护

拆除上盖和座圈




将上盖和座圈同时翻起至垂直。




取出上盖和座圈并妥善放置。

安装上盖和座圈



准备好上盖和座圈。



将轴心靠旋钮一侧与坐便器对接。

按住轴心部分另一端的弹片。

向下压上盖和座圈；

听到“咔”的一声，安装完成。

故障与解答

 若出现以下现象，请立即切断电源，关闭进水开关，并联系当地经销商或致电服务热线。

- 存在漏水现象。
- 漏电保护器频繁跳闸。
- 蜂鸣器持续发出“滴滴”声。

故障排查准备

检查电源

- 电源是否正常工作
- 漏电保护器是否跳闸

检查供水

- 供水是否正常
- 进水开关是否关闭

常见故障排查

当您认为是故障时，请尝试以下处理方法，如果产品仍不能正常工作，请联系当地维修中心或致电服务热线。

现象	可能原因	解决方法
----	------	------

产品不工作

产品不工作	坐便器处于待机模式	拍打后盖，退出待机模式。
-------	-----------	--------------

遥控器（充电款）

遥控器不工作	电池电量不足	请使用标配充电线和适配器进行充电。
	遥控器处于关机状态	请长按遥控器背面【设置】键约 2 秒钟开机。
Logo 指示灯闪烁	遥控器电池电量低	请使用标配充电线和适配器进行充电。
遥控器有响应但无法操控坐便器	存在干扰源（如广播）	移除干扰源。
	遥控器与坐便器断开连接	请参照第 12 页说明重新进行配对。
	遥控器离开感应范围	请在有效感应范围内使用遥控器。

遥控器（非充电款）

遥控器不工作	电池电量不足	请更换电池。
	电池未正确连接正负极	请按照指示正确放置电池以连接正负极。
档位指示灯闪烁	遥控器电池电量低	请更换电池。
遥控器有响应但无法操控坐便器	存在干扰源（如广播）	移除干扰源。
	遥控器与坐便器断开连接	请参照第 12 页说明重新进行配对。
	遥控器离开感应范围	请在有效感应范围内使用遥控器。

烘干功能

烘干功能不工作	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动烘干功能。
烘干温度过高	风温设置为较高档	将风温调节至较低档位。
烘干温度过低	风温设置为较低档或关闭	将风温调节至较高档位。

故障与解答

现象	可能原因	解决方法
臀部清洗和女性清洗功能		
喷管伸出太缓慢	清洗前需先清洁喷管	请您耐心等待。
水压过低	清洗强度设置为较低档	请将清洗强度设置为较高档位。
	过滤网堵塞	请清洗过滤网。
水压过高	供水水压过大	请调节进水开关，减小供水水压。
	清洗强度设置为较高档	请将清洗强度设置为较低档位。
水温过低 / 过高	水温设置为较低档 / 高档	请将水温设置为较高档位 / 较低档位。
突然停止喷水	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动清洗功能。
喷管伸出不喷水	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域并启动清洗功能。
水温不稳定	供水水压不稳定	建议关闭其他用水设备，等待水压稳定。
按摩功能		
按摩功能不工作	未处于清洗状态下	请在清洗时启动按摩功能。
座圈加热功能		
座圈温度不够高	座圈温度设置为较低档	请将座圈温度调节为较高档。
刚接触座圈时温度过低	开启智能节电模式	请退出智能节电模式。
座圈温度自动降低	人体着座，座圈加热工作一段时间后，产品会自动进入低温烫伤防护模式	此为正常状态，请调整座温或重新着座以退出座圈低温烫伤防护模式，约 5 分钟后将重新进入座圈低温烫伤防护模式。
座圈温度过高	座圈温度设置为较高档	请将座圈温度调节为较低档。
座圈不加热	座圈温度设置为最低档	请将座圈温度调节为较高档。
	座圈加热异常	切断电源，停止使用产品。联系当地经销商或致电服务热线。
翻盖功能		
自动翻盖不工作	产品不具备该功能	请确认您的产品是否具备该功能。
	自动翻盖设置为关闭	请将自动翻盖设置为单开模式或全开模式。
	未合上上盖	请合上上盖。
	与自动合盖间隔未超过约 10 秒钟	约 10 秒钟后请重试。
上盖座圈不自动合盖	人体仍在感应区内运动	请离开翻盖感应区域或处于静止状态约 2 分钟以上。
座圈不自动翻盖	自动翻盖设置为单开	将自动翻盖设置为全开。
	与自动合盖间隔未超过约 10 秒钟	约 10 秒钟后请重试。

故障与解答

现象	可能原因	解决方法
自动除臭功能		
自动除臭不工作	自动除臭设置为关闭	请开启自动除臭功能。
	未感应到人体着座	请调整位置至接触到感应区域。
	执行清洗中	这是正常现象，清洗时，除臭功能自动关闭。
离座后依然在除臭	除臭功能在人体离座后继续工作一段时间以达到更佳的异味消除效果	这是正常现象。
喷管清洁功能		
喷管自动缩回	启动喷管清洁约 3 分钟后将自动缩回	请再次启动喷管清洁功能。
夜灯功能		
夜灯不亮	夜灯设置成关闭状态	将夜灯功能设置为常亮或智能模式。
夜灯常亮，不关闭	夜灯设置成智能模式且存在干扰源（如光线传感器被物体遮挡）	移除干扰源。
	夜灯设置成常亮模式	将夜灯设置为关闭状态或智能模式。
警报功能		
蜂鸣器持续发出“滴滴”声	出水温度过高	切断电源，停止使用产品，再次打开进水开关，确认恢复供水，然后接通电源，再次启动。
漏电保护器时常跳闸	漏电超出正常值	切断电源，停止使用产品。联系当地经销商或致电服务热线。

产品技术规格

项目	描述	
型号	E671-013	E672-023
额定电压	220 V~, 50 Hz	
额定功率	1050 W (进水温度为 15 ± 1 °C, 流量约为 635 mL/min)	
最大瞬间功率	1860 W	
电源线	约 1.2 m	
适用水压	0.14 – 0.75 MPa	
供水温度	4 – 35 °C	
环境温度	4 – 40 °C	
净重	48 kg	
防水等级	IPX4	
清洗流量	≥ 0.35 L/min	
水温调节	约 31 – 39 °C, 共 5 档	
清洗加热器功率	1600 W	
清洗时间	单次最长约 3 min	
喷嘴位置调节	5 档	
座圈表面温度调节	约 29 – 37 °C, 共 5 档	
暖风烘干风量	> 0.2 m³/min	
风温调节	约 30 – 50 °C, 共 5 档	
抗菌材料	喷管、座圈、陶瓷 (抗菌自洁釉)	
翻盖方式	手动开合	感应翻盖, 遥控翻盖
盖板缓降	有	
操作方式	遥控器遥控, 坐便器旋钮, 应用程序遥控	
低温烫伤防护	有	

本设备包含型号核准代码（分别）为 CMIIT ID: 2021DP2626 的无线电发射模块。

保修卡

尊敬的客户：

感谢您选用我司产品！在使用中出现问题时，请您按用户手册简单地排除、检查。当您无法排除时，请联系当地的经销商或致电服务热线。

1. 信息资料：

客户信息	客户名称		
	地址		
	电话		
经销商信息	名称		
	电话		
型号		产品序列号	
购买日期	年 月 日	保修期	自购买日起免费保修 1 年

2. 保修卡注意事项：

- 保修卡的内容请填写完整。
- 保修卡和发票是享受保修的重要凭证。保修期内产品出现故障，经销商或本公司售后技术服务人员上门维修时，请您出示保修卡和发票。
- 保修卡无法补发，请您妥善保管。

3. 免费维修规定：

保修期内，按照使用说明、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

4. 下列情况不属于免费维修服务范围，需有偿维修：

- 超出保修期的。
- 保修期内无法出示有效的发票和保修卡的。
- 购买后因运输、碰撞等引起的故障或损坏的。
- 保修期内，非正常使用中损坏、人为因素或者自然灾害造成的故障和损坏，如火灾、地震、洪水、闪电或者环境污染等造成产品故障或损坏的。
- 由于用户的原因或责任，自行分拆、改装或维修造成产品故障或损坏的。
- 使用中违反保养规定而引起的故障或损毁的，如不按保养要求使用清洁剂或擦拭保养方式不当等因素造成的。
- 由于沙子、杂质等原因造成消耗品（如密封圈等）或产品出现故障或损坏的。
- 根据客户要求进行二次移机的。

AXENT

Tel: 800 820 9880 400 888 9880

E-mail: service@axentbath.com www.axentbath.com